取扱説明書
Instruction Manual

KRYNA
Azteca

← Azteca の外箱は黒と白が標準で付属していますので、
お好みの色に交換してご使用できます。

◆Aztecaはルームチューニング（拡散）材です。

定在波の発生しやすい場所や音が吸われ過ぎてデッドになっている場所に設置して

音の滞りを減らしたストレスのない空間づくりにお役立て下さい。

下記の取り付け方法にこだわらず様々な取り付け方法や設置場所等をお楽しみ下さい。

＜取り付け方法の一例＞



① 箱のみを画鋲で壁に取り付けます
（２～３箇所で十分です）



② 箱に拡散材を取り付けます。



③ 設置完了です。

© KRYNA Inc.

KRYNA 株式会社

〒194-0015　東京都町田市金森東4-2-38
TEL. 042-788-5577
http://www.kryna.jp

KRYNA Inc.

4-2-38 Kanamori Higashi, Machida-city
Tokyo 194-0015, JAPAN
http://www.kryna.jp